ArcValidator – Soluzione completa per la calibrazione delle attrezzature di saldatura

In breve

- Per la calibrazione degli impianti per saldatura ad arco
- ArcValidator RC (comando a distanza) per un funzionamento rapido e per la registrazione dei dati di calibrazione grazie all'interfaccia di comandi a distanza guidata
- Sono disponibili le modalità standard e di precisione
- Calibrazione integrata dell'alimentazione del filo
- La funzione di calibrazione automatica è disponibile per le attrezzature avanzate Kemppi FastMig e KempArc
- Applicazione per PC per il reporting rapido, la creazione di certificati e la gestione delle attrezzature di saldatura
- Compatibile con saldatrici e metodi di saldatura di tutte le marche[*] e tipi (MIG/MAG, TIG e MMA)

Applicazioni

- Generatori e trainafilo con indicatori o contatori di unità assolute
- Adatto per diversi tipi di utilizzatori, tra cui officine di manutenzione, fornitori di assistenza per attrezzature di saldatura, società di noleggio e team di assistenza mobile

Descrizione del prodotto

Kemppi ArcValidator è una soluzione automatizzata e universale per la calibrazione delle attrezzature di saldatura ad arco. La soluzione ArcValidator permette di accelerare la procedura di calibrazione fino all'80%.

Nella modalità guidata manuale, ArcValidator è compatibile con la maggior parte delle attrezzature di saldatura dotate di misuratori di unità assolute, a prescindere dalla marca e dal tipo. Come standard, ArcValidator prevede l'uso di connessioni DIX.

Per una gamma di impianti avanzati Kemppi serie FastMig e KempArc è disponibile anche la modalità di calibrazione automatica. Durante la procedura di calibrazione, ArcValidator controlla e aziona automaticamente le attrezzature calibrate (un generatore o un trainafilo) attraverso la connessione di comando a distanza.

L'utente può scegliere tra calibrazione standard (precisione normale) o calibrazione di precisione (livello di precisione più alto) secondo la norma europea EN 50504.

Attrezzatura ArcValidator:

- Banco di carico ArcValidator L650
- Comando a distanza ArcValidator RC
- Chiavetta di memoria USB ArcValidator DataStick
- Applicazione ArcValidator PC
- Cavi di calibrazione e controllo

Per attivare l'uso di Kemppi ArcValidator sono necessari una connessione internet e un PC Windows.

*) Potrebbero essere richiesti adattatori per cavi separati per i connettori DIX standard.

Per ulteriori informazioni, filmati e notizie sui prodotti, visitate il nostro sito Web all'indirizzo www.kemppi.com

KEMPPI
The Joy of Welding