

Vejledning St. Astier kalkmaling



St. Astier kalkmaling dækker på kalk, cement, gips, puds, eller finpuds, sandspartlede overflader, grundpapir, mursten, blokke, beton eller emulsionsmaling. Kan påføres direkte på ubehandlet tømmer som beskyttelse/overfladebehandling.

Forbehandling

Overfladen skal være ren og fri for jord, snavs, alger, imprægneringsmidler og oliepletter. Løstsiddende flader af eksisterende kalk eller emulsionsmaling skal fjernes. Overfladen skal forvandes tilstrækkeligt inden påføring.

Blanding

Tilsæt rent vand til den markerede linje. Tilsæt først ca. halvdelen af vandet under forsigtig omrøring med piskeris. Undgå støvdanelse. Tilsæt resten af vandet gradvis under konstant omrøring. Rør indtil al kalken er opløst og ensartet konsistens er opnået. På grove eller meget sugende overflader bør første lag tilsættes 1/3 ekstra vand. Man kan med fordel blande kalkmalingen et døgn før brug.

Brugsvejledning

Kalkfarverne skal omrøres grundigt lige før brug og jævnlige under brug. Anvend pensel med fine naturhår af god kvalitet. Påføres i meget tynde lag ved at krydse penslen på overfladen og derved trække kalkmalingen maksimalt ud. Vent 12 timer mellem hvert lag.

Må ikke påføres på glatte eller polerede overflader. Vent med at behandle pudsede eller spartlede overflader, til disse er afhædede. Arbejd ikke i temperaturer under 8°C eller over 30°C, eller i perioder med meget høj luftfugtighed. Beskyt mod stærk vind eller direkte sol, for at undgå for hurtig udtørring. Kalkfarverne er vaskbare. Brug ikke rengøringsmidler.

Forbrug

1 liter færdigblandet farve rækker til 6-12m². 2 lag anbefales normalt, men holdbarheden øges ved flere lag. På stilladskrævende bygninger anbefales derfor 3-4 lag for optimal holdbarhed og interval mellem fremtidige behandlinger.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt i lukket emballage. Oprørt kalkfarve kan gemmes i op til et år i lukket emballage. Oprørt kalkfarve tåler ikke frost.

→ Gode råd

- Arbejd ikke i temperaturer under 8°C eller over 30°C eller i meget fugtigt miljø.
- Beskyt nykalkede områder fra direkte sol, tørrende vind og regn i 3 til 4 dage (længere i fugtigt vejr).
- Alle nypudsede overflader skal være afhædede før de kalkes.
- Bland gerne kalkmalingen op dagen før brug, for at opløse farveoxidene.
- Overfladen skal altid forvandes før kalkning. Brug almindeligt rent vand og påfør med en kalkkost/pensel eller en vandforstøver.
- Påfør med en langhåret pensel af god kvalitet i korte, krydsende strøg.
- Træk kalkmalingen ud på overfladen i tynde lag, men så alle små fordybninger eller revner fyldes.
- Dyp kun den nederste tredjedel af penslen så uens lag undgås.
- Rør jævnlige under påføringen med en rørepind.
- 2 lag er almindeligvis tilstrækkeligt.
- Vent 12-24 timer mellem hvert lag.
- Ved arbejde på store områder skal kanter og overgange holdes fugtige så de ikke tørrer ud og danner synlige streger.
- Hold overfladen fugtig under arbejdet med let vandspray hvis det er nødvendigt.
- Der bør bruges tilstrækkeligt mandskab til at gennemføre store områder uden at danne tørre samlinger og overgange.
- Færdiggør altid hele vægge eller sammenhængende områder til hjørner, nedløbsrør eller lignende i en arbejdsgang for at undgå farveforskelle.

