

Montageanleitung

Kennzeichenhalter 460A mit abnehmbarer Leiste für Oldtimer

Bei Bedarf Beilagscheiben herausbrechen und Kennzeichenhalter am Fahrzeug montieren.



Kennzeichen erst unten einlegen.



Kennzeichen nun nach oben schieben.



Leiste links und rechts in Seitentaschen einführen und aufklicken.

Bei Entnahme der Leiste immer von der Mitte abheben.