

## Elenco articoli - (Ordinata per Codice)

Codice	Descrizione
RY133002188	**off-15%*SOFFIATORE ASPIRATORE RYOBI
RY133002353	**off-15%**RBV26B SOFFIATORE ASPIRATORE 26CC
RY4932430318	LAMA RIMOZIONE VARI MATERIALI RYOBI
RY5132002248	KIT 60 ACC. RYOBI RAK60DDF INS+PUNTE
RY5132002547	KIT 6 LAME X SEGA GATT. RYOBI RAK06RB
RY5132002548	KIT 7 SEGHE A TAZZA RYOBI RAK07HS 32-54
RY5132002550	KIT AVVITAT.17PZ RYOBI RAK17SD
RY5132002595	KIT 2 LAME UNIVERSALI DRITTA+TONDA X UTENS.MULTIF.
RY5132002599	KIT ACCESSORI RAK13MT
RY5132002668	LAME DI RICAMBIO
RY5132002682	KIT AVVITATORE 17PZ RYOBI RAK17SDC 16INS
RY5132002686	**offerta**KIT AVVITATORE C/PUNTE 46PZ RYOBI RAK46MIX
RY5133000192	PISTOLA X SILIC. RYOBI CCG1801MHG 18V S/BATT.
RY5133000214	AVVIT.IMPULSI 1/2 RYOBI BIW180M 18V 265Nm S/BATT.
RY5133000356	LEVIGATR.ORBIT. 320W 115X229 RYOBI ESS3215VHG
RY5133000532	**off-15%**LEVIGATR.ORBIT. 200W 93X185 RYOBI ESS200RS
RY5133000534	LEVIG.ORBIT. 280W 93X185 RYOBI ESS280RV
RY5133001137	**off-15%**TERMOSOFFIATORE 2000W RYOBI EHG2000
RY5133001144	**off-15%**ROS3000 LEVIGATRICE RYOBI ROTORBIT. 300W
RY5133001148	**off-15%**LEVIGA. A NASTRO 800W 76MM RYOBI EBS800
RY5133001152	*****RY5133002487 SMERIGLIATRICE RYOBI 115MM EAG600RS 600W
RY5133001160	**off-15%**SEGA GATTUCCIO 12V RYOBI RRS12011L 1BATT
RY5133001164	**off-15%**SEGA CIRC. RYOBI RWSSL1801M 18v D.150 LASER S/BATT.
RY5133001168	**off-15%**AVVIT.IMPULSI RYOBI RID1801M 18V 220Nm S/BATT.
RY5133001170	**off-15%**TRAP.AVV. RCD1802M 18 V 2 VEL. RYOBI S/BATT
RY5133001632	MULTIFUNZIONE RYOBINRMT1801M 18V S/BATT.
RY5133001730	*off-15%**TERMOSOFF. 2000W LCD RYOBI EHG2020LCD KIT+VAL
RY5133001802	AVVITAT.12V 1,3Ah R12DD-LL13S 2BATT BORSA
RY5133001818	**off-15%** MULTIFUNZIONE 200 W RMT200-S RYOBI
RY5133001838	**off-15%**TAGLIASIEPI RHT2660R RYOBI
RY5133001903	**off-15%**R18AG0 SMERIGLIAT.RYOBI ANGOLARE A BATT.18V
RY5133001907	**off-15%**BATTERIA 18V 4,0Ah RYOBI RB18L40
RY5133001912	**off-15%**CARICAB.+BATT.18V 4,0Ah RYOBI RBC18L40
RY5133001914	**off-15%**CARICAB.+2 BATT. 18V 1,5Ah RYOBI RBC18LL15
RY5133001929	TRAP.AVVITAT. RYOBI RCD18022L 18V, 1,5Ah 2batt borsa
RY5133001932	**off-15%**TRAP.AVVIT. RYOBI LLCDI18022 18v 2batt 1,5Ah PERC. borsa
RY5133001976	**off-15%**TRAPANO 500W RYOBI RPD500-GC
RY5133002018	**off-15%**TRAPANO 800W RYOBI RPD800-K C/VALIGIA
RY5133002152	**off-15%**TRONCATRICE 1800W 254MM RYOBI RTMS1800-G
RY5133002158	**off-15%**SEGHETTO ALT. RYOBI R18JS-0 18V S/BATT.
RY5133002162	OLT1831S TAGLIABORDI RYOBI S/BATT.

## Elenco articoli - (Ordinata per Codice)

Codice	Descrizione
RY5133002211	**off-15%**TRAPANO R18DDPLL13G
RY5133002215	**off-15%**SEGHETTO RYOBI RJS750G
RY5133002217	**off-15%**SEGHETTO ALTERN. 600W RYOBI RJS850-K VALIGIA
RY5133002237	BATTERIA 18V 2,5Ah RYOBI RB18L25
RY5133002305	**off-15%**TASSELLATORE RYOBI R18SDS0 SDS 18 V
RY5133002323	**off-15%**TRAPANO AVVIT.12V RYOBI 2BATT.LI. 25NM R12SDLL13S
RY513300244	**off-15%**TASSELLATORE RSDS680-K RYOBI
RY5133002487	**off-15%**SMERIGLIATRICE RYOBI 115MM EAG600RS 600W
RY5133002518	**off-15%**SMERIGLIATRICE RYOBI RAG800-115G